

REN ライザー清掃キット <新発売>



REN ライザー清掃

ほとんどのエスカレーターは酷く汚れており、効果的な清掃キットが整備されていません。REN キットを使用して定期的な清掃を開始する前に、ライザー面もディープな汚れを取るリセット清掃が必要です。

ライザー面に RESTORE 洗浄液を使用して清掃すると、ライザーの溝の底まで清掃し低コストでエスカレーター本来の輝きを復元することができます。

※エスカレーターの汚れ具合、設置年数、設置環境等によって仕上がりは異なります。



製品アイテム & 準備品

- RESTORE 洗浄液 (CS-20) No Drip
- ライザーブラシ
- 伸縮式ハンドル (ライザーブラシ用)
- ライザーヘッドユニット (パッド用)
- ▲ 伸縮式ハンドル (ヘッドユニット用)
※ライザーブラシと共用可能
- ライザーパッド (リセット & 定期清掃)
- スプレーボトルまたは圧力噴霧器

3ステップで簡単清掃

1. RESTORE 洗浄液 をスプレー

- ※スプレーしても液は垂れません
- ※リンス清掃は不要です

2. REN ライザーブラシ清掃

3. REN ライザーパッド清掃



Step 1


RESTORE 洗浄液 (CS-20)

すべてのエスカレーターを安全かつ効果的に清掃ができるように、特別な配合がされています。(原液使用)(PH 7.0~8.0)

スプレーをした箇所から洗浄液が垂れることなく、垂直な表面に吸着して留まります。

ノズルを通して噴霧をすると、RESTORE 洗浄液はゲル状に変化して、ライザーの表面に吸着して留まります。

エスカレーターの内部や、駆動部のチェーンなどに洗浄液が掛かることはありません。



RESTORE 洗浄液の噴霧

1. エスカレーターを停止する。
2. RESTORE 洗浄液は原液で使用。
3. RESTORE 洗浄液をスプレーボトルまたは圧力噴霧器に注ぎます。
4. スプレーボトルまたは圧力噴霧器のスプレーパターンを広く(ワイド)に設定して下さい。
5. よく振ってからライザー全面にスプレーをします。
6. スプレー後、洗浄液が汚れに浸透するまで数分間待ちます。



Step 2

REN ライザーブラシ

REN ライザーブラシには 3 つの面があり、ライザーの曲面や溝の底にブラシが届くよう設計されています。

RESTORE 洗浄液を吹きかけた箇所を REN ライザーブラシを使って清掃すれば、こびり付いたスラッジ汚れなどが簡単に落とせます。


ライザーの全ての面を効果的に清掃します。



REN ライザーブラシ清掃

1. 伸縮式ハンドルを REN ライザーブラシに取り付けます。ハンドルの長さは一番短い状態が効果的です。
2. REN ライザーブラシをライザー面に当て、上下に擦って清掃します。
3. REN ライザーブラシに大量の汚れがいたら、取り除いてください。

必要に応じて、掃除機で吸い取るか、バケツの水ですすぐか、ホースで水を掛けすすいでください。



Step 3

REN ライザーパッド

REN ライザーパッドは、ライザー形状に合うように湾曲しており、ライザー溝に完全に収まるように設計されています。

ライザー形状のタイプはWタイプとVタイプがあり、それぞれワイドタイプとナロータイプの4種類があります。

Step2 で残った汚れをパッドが吸収して除去し完全に修復されたライザー面が現れます。

※ライザーパッドは、水で洗って、再利用することができます。



REN ライザーパッド清掃

1. ヘッドユニットにライザーパッドを正しい方向に注意して装着します。
2. ライザー面にパッドを当て、上方向に拭きあげます。
3. すべての端や角を拭いてください。
4. 残りのライザーについても、このプロセスを繰り返します。
5. 清掃後、ライザーパッドは再利用するために洗浄をします。

【重要なポイント】

ライザーはステップの汚れを拾います。ステップが常にきれいな状態であれば、ライザー面は汚れにくくなります。

一度、ライザー面のリセット清掃をすれば、ステップを定期的に清掃することで、ライザーの清掃頻度は極端に減り、その後の維持・管理が非常に楽になります。

