

<クリーニングパッドに関するお知らせ>

【重要】

クリーニングパッドは水洗い後、乾燥させて、約10回再利用が可能です。（エスカレーターの汚れ具合によって変動します）

安全性を担保するため、**クリーニングパッドの再利用回数は最大12回**です。12回の再利用後は、ステップ清掃には使用しないでください。

※正規購入の弊社製品は「PL保険」の対象となりますが、12回を超えた再利用パッドでの事故については「PL保険」の対象外となります。

2018年4月5日

株式会社RENJAPAN

1日もしくは2日で再利用ができる クリーニングパッドの乾燥方法




清掃後のクリーニングパッドは
ゴムホースなどで水洗いをして、
自然乾燥後に再利用ができます。
**※最大12回(12回以上は使用し
ないで下さい。)**

パッドの青の部分を中心に、
手で優しく押さえるようにしながら
水気を切ってください。

極端に強く手で絞ると、**型崩れを
したり、青と白のスポンジが剥離
する場合がありますので、ご注意
下さい。**

脱水機は使用しないでください。



最も良い乾燥方法は、ハンガー掛
けで乾かす方法です。

乾燥スペースが取れない場合や
乾燥時間を短縮させたい場合は
写真のように、パッドをハンガーに
引っ掛けて、物干し竿等に掛けて
干すと省スペースで収まり、より
早く乾燥させることができます。

※屋内の場合は水が床に垂れま
すのでケア(バケツまたは養生)
が必要です。



乾燥時間は、含まれている水分
量・環境等により異なりますが、
**1日もしくは2日で再利用
が出来ます。**

ハンガー1つで、写真のように、
パッド2本の乾燥ができます。

※大きいサイズのハンガーであれ
ば、パッド3本を乾燥させることが
可能です。

※写真のハンガーであれば、
3本を干すこともできます。